

## Branninstruks for Kirkestua

- Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i «Branninstruks for Nittedal kirkestue»  
**Ansvarlig leietaker** er den personen som har signert leiekontrakt, eller den personen som leietaker har gitt ansvar for å sette seg inn i branninstruks (dette er spesielt viktig ved større arrangement som for eksempel bryllup).

### Forebyggende tiltak:

- Ansvarlig leietaker skal gjøre seg kjent med hvor slukkeutstyr og rømmingsveier er
- Vær forsiktig ved bruk av åpen ild. Papirservietter som duk og telys er ingen heldig kombinasjon! Sjekk at levende lys er slukket før du forlater lokalet
- Hvis lokalet har oppstilling med kun stoler («kinosal»), skal disse kobles til hverandre
- Rømmingsveier må til enhver tid holdes fritt for utstyr, stoler mm
- Ved arrangement med mer enn 50 stk, skal deltakere informeres om rømmingsveier

### Ved brann:

- Hvis brannalarmen går, skal bygningen evakueres omgående. Opptre raskt, rolig og behersket. La utstyr og eiendeler ligge igjen. Bistå eldre og bevegelseshemmede. Ansvarlig leietaker sjekker at alle er kommet ut.
- Ansvarlig leietaker eller den som er gitt dette ansvar, går gjennom bygningen for å lokalisere eventuell brann. Dører og vinduer lukkes.
- **Er det tilløp til brann, skal brannen meldes til 110**
- **Bruk brannteppe/pulverapparat og/eller vannslange for å stoppe branntilløp**
- Ansvarlig leietaker orienterer brann- og redningsetaten når de kommer

### Ved falsk alarm

- Brannalarmen er ikke tilkoblet Brann- og redningsetaten, men vaktelskapet. Hvis det er falsk alarm, må man ringe Kirkestuas vakttelefon, 92 83 78 96.
- Brannalarmen styres fra panel i inngangspartiet ved Borghild Rud-salen. Hvis man er sikker på at det er falsk alarm, kan alarmen slås av på panelet. Husk å ringe vakttelefonen for å melde fra om at det er falsk alarm.
- Gi beskjed på rapportskjemaet hvis brannalarmen har vært utløst.

## Slukkeutstyr og rømmingsveier:

**Borghild Rud-salen: Slukkeutstyr:** Pulverapparat inne på stollager, på kjøkken og i peisestua. Vannslange i skap på veggen mellom dør til terrasse og inn til salen.

Brannteppe på kjøkkenet. Pulverapparat i garderobe nede.

**Rømmingsveier:** Hoveddør og utgangsdør direkte fra Borghild Rud-salen. Fra underetasjen (garderoben) kan døra som er merket rømmingsvei åpnes ved å knuse grønn boks som åpner døra til evakuering gjennom underetasjen.

**Speilsalen: Slukkeutstyr:** pulverapparat i gangen. Vannslange i skap ved HC-toalett.

Brannteppe på kjøkken

**Rømmingsveier:** Glassdører fra salen og til plassen utafor bygget